



arcwall

Monteringsanvisning Arwall paneler

VIKTIGT!

Vid mottagandet är det avgörande att du noggrant undersöker plattorna för eventuella synliga fel och brister. Eventuella krav baserade på uppenbara defekter är ogiltiga efter installation av produkten. Om du har några problem eller osäkerhet, tveka inte att kontakta ARCWALL - vi är här för att hjälpa dig!

För installationen behöver du:

- Dyckert / nålpistol vid lister
 - Cirkelsåg
- Vattenpass / snöre / laser
 - Blyertspenna
 - Monteringslim
- Eventuellt hålborr för tekniska installationer

Tänk på att plattorna blir skörare med kyla, därför är det positivt att panelerna är aklimatiserade till inomhustemperatur innan kapning och montering, men inget krav.

Underlag

Underlaget måste vara slätt och dammfritt. Sten, betong, OSB, gips, metall, plast, trä / fanerad eller målad vägg fungerar bra som underlag.

Lycka till med din installation – vi ser fram emot att se det fantastiska resultatet!



ARCWALL

Nybygget 101
190 47 Stockholm - Arlanda

08 - 38 38 02
info@arcwall.se
www.arcwall.se

Montering

Mät ytan som panelerna ska monteras på. Skär sedan panelen till korrekt mått. Panelerna kan skäras med såg eller gipskniv. Se till att skärytan är vass och att panelen kapas korrekt för installationen.

Använd en laser eller vattenpass för att få en vertikal utgångspunkt för installation av panelen.

Tillämpa monteringslim som på bilden nedan

Tryck panelen mot installationsväggen och vid behov använd något som skapar tryck mot panelen om den inte fastnar direkt, exempelvis ett stämp.



Montering

Påbörja installationen med att montera kantlisten vid installationsväggens början. Nåla fast med spikpistol / dyckert. För därefter in första panelen.

Fortsätt installationen med eller utan lister. Om panelerna ska installeras utan lister ska de läggas kant - till - kant. eller om det är en "seam" modell så ska de "klickas" ihop med varandra. Den sista panelen anpassas till bredden av kvarvarande vägg.

För tekniska installationer (pluggar) borrar hålen med hålborr.

Alla skivor levereras med skyddsplast. Skyddsplasten ska tas av när installationen är klar. Vid eventuella limrester från skyddsplasten kan det enkelt tas bort med alkohollösning. Tänk på att inte gnugga för hårt, alkoholen löser upp limmet.

Vid frågor, kontakta Arcwall direkt så kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

