

Sundolitt ytterhörn till L-grund

Sundolitt®

Det raka hörnet - Enkelt och rakt på sak!



- ✓ Ergonomiskt bärhandtag
- ✓ Perfekt passform med snyggt slutresultat
- ✓ Längd = 1200mm vilket gör dem kapbara
- ✓ Packas parvis vänster + höger
- ✓ Lätt att anpassa till 45° hörn

Bytet från det gamla till det nya hörnet sker succesivt under april/maj.

Har ni frågor kring detta så kontakta er säljrepresentant.

Tillbehör

Sundolitt fixeringskil
Spikbleck 150x36mm

Tekniska data

EPS-kvalitet		S150	S200	S300	S400
Lambdavärde (W/mK)		0,035	0,034	0,033	0,033
Tryckhållfasthet (kPa)	Korttidslast, f_{tk}	150	200	300	400
Tillåten långtidslast (kPa)	3% totaldeformation	53	70	105	22
Bruksgränstillstånd	2% krypdeformation	45	60	90	30
Sockelhöjd (mm)		300, 400	300, 400, 450, 500, 600	400	400
Antal hörn per förpackning (st)		16, 12	16, 12, 8, 12, 8	12	12
Hörnets vänster- och högerdel packas parvis!					
Standardformat (mm)		1200x1200	1200x1200	1200x1200	1200x1200

Monteringsanvisning



Principen för att montera hörnet är det samma som för ett rakt element. Sundolitt fixeringskil används i ryggen och spikbleck i botten. Återanvänd spikblecken som fixerar elementen på pallan.

Börja med att montera alla hörn, innan de raka elementen monteras.



Observera att den vänstra delens fibercementskiva ska gå förbi den högra. Markering vilket element som är vänster- respektive höger är utmärkt på elementets 45° sida.

Börja med att montera spikblecket närmast ryggen. Se till att elementet går ihop. Sätt sedan dit fixeringskilen diagonalt i spåret på ryggen.



När hörnet är justerat mot de raka elementen sätter man dit det sista spikblecket för att låsa hörnet.